

## INT-TXO Передатчик OMNEO INTEGRUS



INT-TXO — это центральный элемент системы INTEGRUS, позволяющий INTEGRUS взаимодействовать с конференц-системой DICENTIS. INT-TXO модулирует сигналы и передает их в качестве несущих на расположенные в помещении излучатели.

При подключении к системе DICENTIS передатчик OMNEO полностью контролируется системой DICENTIS и не требует настройки.

#### Функции

- Передатчик OMNEO поддерживает подключение к системе DICENTIS и может управляться ею. В такой конфигурации устройство может питаться по кабелю DICENTIS с поддержкой функции RSTP
- Передатчик INT-TXO можно переключить в подчиненный режим для работы в качестве повторителя другого INT-TXO. В таком случае сигнал принимается через коаксиальный вход и синхронизируется с ведущим устройством INT-TXO. Подчиненный режим включается с помощью переключателя на задней панели устройства

#### Элементы управления и индикаторы

- Состояние системы и излучателя отображается на передней панели устройства
- Рядом с каждым разъемом Ethernet расположены два светодиода

#### Подключения

- Различные варианты питания, не влияющие друг на друга:
  - Настенный адаптер постоянного тока
  - DICENTIS

- ▶ Полная интеграция с конференц-системой DICENTIS, конфигурация не требуется
- ▶ Превосходное качество звука
- ▶ 4 канала в исходном состоянии
- ▶ Для передатчика INT-TXO можно добавить до 28 лицензий. В результате можно получить 31 язык перевода и 1 рабочий язык
- ▶ Инфракрасное излучение обеспечивает свободу передвижения участников
  - PoE
- Один разъем BNC для приема высокочастотного сигнала с другого передатчика. Передатчик INT-TXO оснащен переключателем для включения подчиненного режима с целью синхронизации аудиосигнала с другим передатчиком
- Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного сигнала для подключения до 30 излучателей
- Подача питания по кабелям системы DICENTIS
- Два совместимых с разъемами RJ45 разъема DICENTIS для:
  - сквозного подключения к системе DICENTIS с поддержкой функции RSTP;
  - питания через разъем Ethernet (PoE).

#### Комплектация

Количество	Компонент	
1	Передатчик INT-TXO OMNEO	
1	Настенный адаптер постоянного тока	

#### Технические характеристики

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность (Вт)	10 W
Номинальное напряжение (В пост. тока)	48 VDC
Ввод РоЕ	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3

Тип батареи	Литиевый
Срок службы батарей (стандарт- ный)	7

#### Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж в стойку; Монтаж на сто- лешницу
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный

#### Условия окружающей среды

5 °C - 45 °C
41 °F – 113 °F
5 °C – 45 °C
41 °F – 113 °F
-30°C − 70°C
2 -22 °F − 158 °F
5% - 95%

#### Информация для заказа

#### INT-TXO Передатчик OMNEO

4-канальный передатчик Integrus. Номер заказа **INT-TXO | F.01U.351.763** 

## Дополнительное программное обеспечение INT-L1AL Лицензия на 1 дополнит. язык перевода

Лицензия на добавление одного языкового канала для INT-TXO.

Номер заказа INT-L1AL | F.01U.406.605

#### Сервисы

### Расшир. гарант. 12мес. передатчик EWE-INTTXO-IW OMNEO

Расширение гарантии 12 мес. Номер заказа **EWE-INTTXO-IW** | **F.01U.406.935** 

#### Представительство:

# Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.security.systems@bosch.com
www.boschsecurity.com