

## DCNM-FICH Врез. держатель идентификационной карты DICENTIS



- ▶ Удерживает карту NFC в зоне действия считывателя
- ► Карта легко вставляется и вынимается с трех сторон
- Автоматический выход из системы при извлечении идентификационной карты

Держатель идентификационной карты обеспечивает правильное расположение идентификационной карты рядом с устройством DCNM-FIDP для непрерывной и надежной идентификации. При правильных настройках программного обеспечения DICENTIS участник будет оставаться зарегистрированным в системе до тех пор, пока идентификационная карта остается в держателе. Если вытащить карту, участник выйдет из системы. Метод идентификации в системе DICENTIS по умолчанию заключается в проведении картой для входа в систему и выхода из нее. Однако есть режим программного обеспечения, при котором, чтобы участник оставался зарегистрированным в системе, идентификационная карта должна оставаться в зоне действия считывателей карт. Держатель DCNM-FICH обеспечивает соблюдение этого условия.

Держатель идентификационной карты должен быть установлен слева или справа от устройства DCNM-FIDP, на торцах панелей. Держатель DCNM-FICH заменяет заглушку DCNM-FEC на одной из сторон.

Комплектация

Quantity	Component	
25	DCNM-FICH Flush ID card holder	

## Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Tel.: +49 (0)89 6290 0 Fax:+49 (0)89 6290 1020 de.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com

Технические характеристики		
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	23 mm x 40 mm x 56 mm	
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	0.91 in x 1.57 in x 2.20 in	
Bec (r)	7 g	
Вес (фунтов)	0.02 lb	
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный	

## Информация для заказа

## DCNM-FICH Врез. держатель идентификационной карты

Держатель идентификационной карты для автоматического входа участника в систему при установке карты и выхода из системы после ее извлечения.

Номер заказа **DCNM-FICH | F.01U.402.928**